



W razie problemów, proszę o kontakt
Paweł Frejowski,
pok. 329, tel. 041 349 6355

UWAGA !!!

piloty do ekranu i projektora multimedialnego oraz laptop znajdują się w szafce (klucz na portierni).

PO ZAKOŃCZONEJ PRACY ZE SPRZĘTEM NALEŻY WYŁĄCZYĆ PROJEKTOR I KOMPUTER, ZAMKNAĆ SPRZĘT W SZAFCE, A KLUCZ ODDAĆ NA PORTIERNIĘ.

INSTRUKCJA

EKRAN można opuścić przy pomocy przycisków zamontowanych w ścianie, lub przy pomocy pilota (verte).

PROJEKTOR + LAPTOP DELL (z szafki)





1. kolejność postępowania:

- 1) podpiąć do laptopa zasilacz, **włączyć laptopa**, poczekać aż uruchomi się system operacyjny, zalogować się do systemu
- 2) **włączyć projektor** multimedialny, **wpiąć** do laptopa kabel transmisyjny (w gniazdo)



- 3) w przypadku braku obrazu na laptopie i projektorze należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonie ATI, a następnie uaktywnić profil „lcd + ekran”



- 4) wpiąć pendrive,
- 5) uruchomić prezentację (nacisnąć przycisk F5 - prezentacja w trybie pełnoekranowym)

2. **włączanie i wyłączanie projektora wykonuje się przyciskiem POWER** (na pilocie kolor pomarańczowy).



PROJEKTOR + LAPTOP WŁASNY

1. kolejność postępowania analogiczna jak powyżej (do pkt. 2 i od pkt. 4), gdyby obraz się nie pojawił, należy w laptopie nacisnąć kombinację klawiszy Fn + klawisz funkcyjny oznaczony (VERTE) najczęściej F5, F7, F8 (w Dell), lub F10 (zależy od laptopa), w niektórych laptopach wymagane może być dodatkowo włączenie w opcjach karty grafiki klonowania obrazu lub na pilocie od projektora należy nacisnąć przycisk SOURCE SEARCH i szukać źródła do momentu pojawienia się obrazu na ekranie (czasem należy kilka razy wcisnąć ten przycisk).

2. aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, w laptopie należy ustawić rozdzielczość **1024x768** pikseli (prawy klik na pulpicie → właściwości → ustawienia → rozdzielczość ekranu).

VERTE



**W razie problemów, proszę o kontakt
Paweł Frejowski,
pok. 329, tel. 041 349 6355**



PILOT DO ROLET OKIENNYCH

**rolety można podnosić lub obniżać,
w zależności od potrzeb, albo jednocześnie, albo
poszczególne z nich, służy do tego
przycisk kontrolni rolet**

**wszystkie diody aktywne (wszystkie świecą) -> jednoczesna kontrola
wszystkich rolet
kontrola pojedynczych rolet (świeci się pojedyncza dioda: pierwsza,
druga, trzecia lub czwarta) - przełączanie przyciskiem kontrolni rolet**



PILOT DO OBSŁUGI EKRANU ELEKTRYCZNEGO (nad tablicą)



PILOT DO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO + PRZYKŁADOWE PRZYCISKI FUNKCYJNE PRZEŁĄCZAJĄCE OBRAZ NA PROJEKTOR

